

KEC-2046 微机励磁控制器 Microcomputer Auto-excitation Monitor

用户手册

湖南省邵阳市缘基电子有限公司 REALKING ELECTRONICS CO., LTD. SHAOYANG CHINA

# 目 录

-,	概述(2)
_,	主要功能(2)
三、	使用环境(3)
四、	主要技术参数(3)
五、	工作原理(4)
<del>``</del> ,	安装接线(5)
七、	使用方法(8)
八、	通电试验(11)
九、	现场运行(12)
+、	通信模块及通信协议 (14)
+-	· ·、订货须知(19)

# 一、概述

我公司生产的KEC-2046微机励磁控制器为 全数字化控制,采用最新高端工业级单片机。 具有可靠性、高速度,极强的抗干扰性能。

本控制器适用于5000KW以下的采用静止可 控硅励磁方式的同步发电机组。

本控制器安装方便,操作简单。具有多种保护功能,能满足发电机单机、并网等方式的运行要求。是中小型发电机组的理想励磁控制装置。

# 二、主要功能

- 1、恒电压/恒电流/恒功率因数运行方式选择功能、运行方式切换时无波动。 (恒功率因数为选配)
- 2、在线修改PID参数。
- 3、在线修改调差系数。
- 4、可就地或远程监视及操作。
- 5、甩负荷保护功能。机端断路器跳闸时, 机端电压自动稳定在额定值。
- 6、空载过电压保护功能。
- 7、低转速自动截止励磁电流功能。
- 8、励磁整流装置缺相运行报警功能。
- 9、强励延时限制功能。
- 10、过励延时限制功能。
- 11、低励瞬时限制功能。
- 12、软件移相、PID调节、给定速率调节 等辅助功能。
- 13、与上位计算机通信功能(采用RS485 接口)选配。
- 14、软硬件抗干扰、自恢复功能。

# 三、使用环境

- 1、本装置为室内装置。
  - 2、使用地点海拔<=2500米。
  - 3、环境温度:-20~45。
  - 4、环境相对温度<=90%。
  - 5、周围介质无导电尘埃,无腐蚀性气体, 无爆炸危险。

# 四、主要技术参数

#### (一)输入参数

- 1、机端电压输入:A、B、C三相,额定值100V。
- 2、定子电流输入:A、C相,额定值5A。
- 3、励磁电流输入:75mV分流器。
- 4、机端断路器位置输入:断路器辅助 常闭触点。
- 5、快速熔断器状态输入:快速熔断器 辅助常闭触点。

# (二)输出参数

- 1、输出脉冲:可供三相全控桥整流电路的触发脉冲。三相、单相全控、单相半控桥整流电路订货时需申明。
- 2、触发功率:能可靠触发500A及以下可控硅。

## (三)电源参数

- 1、机端供电:100VAC±20%50Hz±3Hz
- 2、备用电源:220VAC±20%50Hz±2Hz
- 3、直流供电:12V±3A(在没有220V备用电源的情况下使用)
- 4、功率:小于18\\

## (四)指标参数

- 1、调压范围:20%-130%
- 2、调压精度:优于0.5%
- 3、励磁电压响应时间:上升不大于 0.08秒,下降不大于0.15秒。
- 4、频率特性:频率每变化1%,发电机端电压变化不大于额定值的0.25%。
- 5、起励特性:在空载励磁电流10%的起 励电流下,能可靠起励。
- 6、灭磁
  - (1)正常停机"灭磁"命令下,自动逆变灭磁。
  - (2)转速低于35Hz,自动逆变灭磁。
- 7、动态性能


零起升压:调节时间不大于5秒,超调量不大于15%,振荡次数不大于3次。

10%阶跃响应:调节时间不大于5秒, 超调量不大于15%, 振荡次数不大于3次。

- 8、调差系数整定范围:0-20%
- 9、可控硅控制角分辨率:0.036度
- 10、控制计算调节速度:1次/周波
- 11、移相范围:全控桥10-135度,半控 桥10-165度。
- 12、电参数显示精度:1%

## 五、工作原理

1、方框图




#### 2、基本工作原理


由机端来的电压及电流信号,经调差回路处理后,送至单片机。单片机根据此信号与给定信号比较计算,改变晶闸管的导通角以改变发电机的励磁电流。从而达到稳定发电机的输出电压。由励磁回路来的电流信号经隔离放大后送至单片机。单片机根据此信号与给定信号比较计算,改变晶闸管的导通角,从而达到稳定发电机的励磁电流。

# 六、安装接线


# 1、外形尺寸:



# 2、背面布置图:




# 3、CZ1接线图:



- 接线说明:a、晶闸管的线不能接错。 否则可能烧毁晶闸管。
  - b、采用半控桥。K2、K4、 K6用整流二极管代替, 6要控制线不接,加续 流二极管一只。
  - c、远程控制开关线最好用 屏蔽线,如不需要,可 不接。

#### 4、CZ2接线图:




- 接线说明:a、电流互感相位不能接反, 否则励磁不能平稳调节 运行。此情况下,应对 调电流互感器输入端。
  - b、网电220V与直流12V均 为备用电源。在接入网 电220V后,直流12V不须接。

C、CZ2-13、14脚,三个快熔常闭触点串联接入,熔常闭触点串联接入,如不接入,要将13、14脚用线短路。

# 七、使用方法

1、面板布置图:



1	电源开关
2	参数显示
3	"增磁"按键
4	"快速"按键
5	"减磁"按键
6	顺时"显示切换"按键
7	逆时"显示切换"按键
8	运行方式切换按键
9	"电源"指示灯
10	"恒压"指示灯
11	"恒流"指示灯
12	"恒无功"指示灯
13	"缺相"指示灯
14	"强励"指示灯
15	"过励"指示灯
16	"欠励"指示灯

- 2、面板操作说明
  - (1)电源开关
  - (2)参数显示,显示内容见下节说明。
  - (3)按此按键,增大励磁电流。(过励磁、强励时无效)
  - (4)在按增磁或减磁按键的同时,按此按键,则调节速度快10倍。
  - (5)按此按键,减小励磁电流。(欠励时无效)
  - (6)按此按键,数码管显示不同参数(上翻),显示内容见下节说明。
  - (7)按此按键,数码管显示不同参数(下翻),显示内容见下节说明。
  - (8)控制器开机默认恒电压运行方式, 用户需要恒电流运行方式时,可按

此按键循环操作,各种运行方式 为无波切换(未选配恒无动时只 有恒压、恒流二种运行方式)。

- (9)灯亮,表示控制器电源接通。
- (10)灯亮,表示恒电压运行方式。
- (11)灯亮,表示恒电流运行方式。
- (12)灯亮,表示恒无功运行方式。
- (13)灯亮,表示励磁回路缺相,应停机检修。
- (14)并网恒电压运行时,灯亮,表示 励磁电流超过额定值130%。控制 器20秒后自动减励至105%。
- (15)并网恒电压运行时,灯亮,表示 励磁电流超过额定值110%。控制 器20秒后自动减励至105%。
- (16)并网恒电压运行时,灯亮,表示 励磁电流低于额定值30%。控制器 自动缓慢增大励磁电流,退出限 制区。
- 3、数码管显示内容数码管显示由6位数组成,可显示六种状态。前两位表示显示内容,后四位表示数值。按显示切换按键可循环选择显示内容:

显示格式	显示内容	说明
Ug-***	电压给定值	用额定电压的百分值表示
Ig-***	励磁电流给定值	用额定电流的百分值表示
F-***	频率测量值	单位:Hz
A***	可控硅触发角	单位:度
DU-***	偏差电压	U=IW*S
**	调差系数	调差范围0-20%
KP**	比例系数	PID算法用
KI**	积分系数	PID算法用
KD**	微分系数	PID算法用
Uc****	机端电压测量值	按百分值表示
Ut * * * *	无功电流测量单元后电压测量值	按百分值表示
Ic****	励磁电流测量值	按百分值表示
Qc ± ***	无功功率计算值	QC=IW*UC*KP按百分值表示

#### 4、参数整定

# (1) 励磁电流百分值整定:

根据分流器变比及发电机额定励磁电流x分流器变比=调整电压值。额定励码:分流器变比=调整电压值,例:分流器变比1000A/75mV,额定励磁电流400A调整电压值=400Ax75mV/1000A=30mV将仪器通电,按显示切换按键,存仪器显示"IC"值,用一节电电池,采用电阻或电位器分出调整电压值的电压,加到仪器背面分流器输入端.(注意极性)

调整仪器背面励磁电流校准电位器,使数码管显示"IC100.0" 即为校准。

#### (2)调差系数整定


本装置出厂默认调差系数为8%,用户如需进行调整,可将数码管显示选择至调差系数文档,按增励或减励按键改变调差系数,选择范围为0-20%。

# (3)PID参数整定

本装置出厂默认PID参数为KP=20、KI=02、KD=18,用户如需进行调整,需打开箱盖,在印刷电路板上有SWDIP-4拨码开关,将此拨码开关1位开关拨向"断"才可进行此三个参数的调节,调节后应将此开关拨回原来位置,以免误调。调节时,将数码管显示分别选择至KP、KI、Kd档,按增励或减励按键进行调节。

## 八、通电试验

开箱检查控制器无异常,用户就可以进行通电试验,接通控制器面板上的电源开关,按以下步骤操作并注意观察现象。



- (1)面板上电源指示灯亮,数码管显示一 组数。
- (2)按显示切换按键,应能显示表一中各项数据,其中Uc=Ut=100,最后使数码管显示Ug一项。
- (3)按增励或减励按键,使Ug数值为100。
- (4)按显示切换键使数码管显示可控硅触 发角A,按增励或减励按键当Ug值大于 Uc值时,应看到A角逐渐变小直到10, 当Ug值小于Uc值时,应看到A角逐渐变 大直到最大值。(全桥135°半桥165°) 若以上试验正常,则控制器工作正常。

# 九、现场运行

1、现场调试

现场安装接线完毕,应进行仔细检查,确认接线无误后,按以下步骤操作并注意观察现象。

- (1)接通控制器面板上的电源开关。
- (2)将发电机拖到接近额定转速。
- (3)按面板上增励或减励按键,使Ug 为30。
- (4) 合上灭磁开关点动起励按键,则可建压30%Ue。
- (5)按面板上增励按键,使机端电压慢慢增至额定值,这时显示值应为Uc=Ut=Ue,否则,微调印刷电路板上W2W3。
- (6)发电机并网后带少量无功,按显示切换键使显示Qc值,这时,Qc

值应为正值,发电机电压,励磁电流无跳动,否则,可判定电压互感器或电流互感器接线极性有误,应退出机组,调整极性直到正确为止。

- (7) 正常解列
- 2、现场试运行

按以下步骤操作并注意观察

- (1)接通控制器面板上电源开关。
- (2)将发电机拖到接近额定转速。
- (3)接面板上增励或减励按键,检查Ug 值是否符合要求。
- (4) 含上灭磁开关,点动起励按键、建压。
- (5)均压、均频、并网。
- (6)按面板上增励按键,慢慢增大劢磁电流到适当值。
- (7) 当励磁电流大于额定值30%以上时,按面板上恒压/恒流/恒功按键,恒流灯亮,这时励磁电流应无波动,再按一次恒压/恒流/恒功按键,恢复恒压运行状态,励磁电流应无波动。
- (8)在带少量无功的情况下,人为跳开 发电机出口断路器,这时机端电压 应稳定在额定电压状态。
- (9)不跳灭磁开关,直接关小水门,当 频率小于35Hz,控制器应自动截止 输出励磁电流。
- 3、现场运行

开机步骤:

- (1)接通控制器面板上电源开关。
- (2)将发电机拖到接近额定转速。

- (3)检查Ug是否符合要求。
- (4) 合上灭磁开关,点动起励按键、建压。
- (5)均压、均频、并网。
- (6)按增励按键逐渐增大励磁电流带无功,
- 同时相应开大水门(或汽门)带有功。(7)选择"恒电压"或"恒电流"运行方式。 停机步骤:
- (1)按"减励"按键逐渐减小励磁电流卸 无功至零同时相应关小水门(或汽门) 卸有功至零。
- (2) 跳开发电机出口断路器,机端电压应 稳在Ue
- (3)直接关小水门(或汽门)停机。
- (4)跳开灭磁开关。
- (5) 断开控制器面板上的电源开关。
- 4、运行注意事项
  - (1)运行中,应注意监视可控硅触发角A的 显示值,如发现A值突然显著变小则应 进行检查,有可能是整流回路断相。
  - (2)运行中,不可断开控制器面板上的电 源开关,否则将发生失磁现象。
  - (3)每次开机时,应先检查Ug的值是否符 合要求。
  - (4)发电机起励后,不可过快增励、减励, 否则容易引起过调。

# 通信模块及通信协议

(一)通信模块简介 该模块采用专用通信芯片MAX1487,实 现主从式多点通信。采用RS485通信方 式与上位机进行通信。下图为通信模 块正面俯视图。

DIP2 ON	
cpu	В. 4
数据源 发送 接收	B A  SZ3
0	0

## (二)模块地址及波特率设置

拨码开关每一位代表八位二进制数其中一位,位1是最低位,其他依次递增。当某位的开关拨到位置ON时表示该位为二进制的"1",反之则表示"0"。本模块共有两组拨码开关,一个为八位,另一个为四位。它们的分布位置如图10.1.1所示。ZIP2用于通信波特率设置,ZIP1用于通信模块地址号的设置。设置方法分别介绍如下:

## 1.波特率设置:

ZIP2用于通信波特率的在线设置, 有四种通信波特2400bps,4800bps, 9600bps,19200bps。出厂缺省设 置为9600bps。波特率设置方法如表 10-2-1所示。

表10-2-1 通信波特率设置方法表

通信波特率	ZIP2各位的设置			
	K1	K2	K3	K4
2400bps	NA	NA	OFF	OFF
4800bps	NA	NA	ON	OFF
9600bps *	NA	NA	OFF	ON
19200bps	NA	NA	ON	ON

- 注:(1)某位的开关拨到位置ON时表示该位为"1",拨到位置OFF时表示该位为"0";
  - (2)K1、K2、K3、K4为4位拨码开关 各位的位置(K1、K2为保留位, 其值不影响设置);
  - (3)"\*"表示该设置为出厂缺省设置。
- 2.通信模块地址号设置:

ZIP1用于通信模块地址号的在线设置,地址可设置范围为01~FE (1~254)。出厂缺省设置为01,通信模块地址号的设置方法如表10-2-2 所示(设置时要注意拨码开关高低位的位置)。

表10-2-1 通信模块地址设置方法表

通信模块地址号(HEX)	ZIP1各位的设置							
	K1	K2	КЗ	K4	K5	К6	К7	K8
00 (保留)	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
01 *	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
80	ON	OFF						
FF(保留)	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON

注:(1)某位的开关拨到位置ON时表示 该位为"1",拨到位置OFF时 表示该位为"0"

- (2)K1...K8为8位拨码开关各位的位 置(K5-K8依顺序递增); "\*"表示该设置为出厂缺省设

#### (三) RS485接线端子:

Z3为通信模块的RS485接线端子,如图 10.3.1所示。其位置参照图10.3.1 (注意:该图为元件面的正视图,但接 线端子位于机箱背面,故接线时注意A、 B的出线)。各端子的功能如表10-3-1 所示。




图10.3.1 通信模块RS485接线端子图

表10-3-1 通信模块RS485接线端子功能表

端子	功能	
A	RS485(+A)	
В	RS485(-B)	

# (四)通信协议:

- 1、通信总则
  - a.RS485通信方式:Polling; 波特率可设:2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps;通讯地址可设: 01~FE(1~254)。
  - b. 通信格式:8位数据位,1位停止位,无奇偶校验位。
  - c. 纵向校验: 从第一字节开始 所有数据逻辑和(累加不计溢 出位)求反。
  - d. 数据信息为二进制。
  - e.Slave:通信模块; Master:主控。
- 2、令帧格式

命令帧格式如下:

Master Slave: 子站号+03+00+ 校验

合领的由主控发出,通信模块接收。其中子站号最先发送; 校验最后发送。

B18 B17 B16 B15 B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1

表10-2-3 通信数据帧格式表

字节号	定义	单位	标度变换
1 (B1)	子站号	无	无
2 (B2)	命令码 (03H)	无	无
3 (B3)	数据长度(07H)	无	无
4 (B4)	机端电压(Uc 1)	无	B5B4/100(%)
5 (B5)	机端电压(Uc h)	无	B5B4/100(%)
6 (B6)	整合电压(Ut 1)	无	B7B6/100(%)
7 (B7)	整合电压(Ut h)	无	B7B6/100(%)
8 (B8)	励磁电流实际值(ILc 1)	无	B9B8/100(%)
9 (B9)	励磁电流实际值(ILc h)	无	B9B8/100(%)
10 (B10)	电压给定值(Ug 1)	无	B11B10/100(%)
11 (B11)	电压给定值(Ug h)	无	B11B10/100(%)
12 (B12)	励磁电流给定值(ILg 1)	无	B13B12/100(%)
13 (B13)	励磁电流给定值(ILg h)	无	B13B12/100(%)
14 (B14)	可控硅触发角(a 1)	度	B15B14/100(度)
15 (B15)	可控硅触发角(a h)	度	B15B14/100(度)
16 (B16)	实时频率(f 1)	赫兹	B17B16/100(Hz)
17 (B17)	实时频率(f h)	赫兹	B17B16/100(Hz)
18 (B18)	校验	无	无

# 十一、订货须知

- 1、需说明励磁系统整流桥接线方式, 单相/三相/半控/全控,不加说明, 则按三相全控桥方式。
- 2、本控制器励磁用电压互感器Y/Y-12。 励磁变压器Y/ -11。

地址:邵阳市江北开发区建材城三栋

电话:0739-5080808 传真:0739-5685066

E-mail:realking.elec@163.com

网址:www.realkingelec.com